# HANDBUCH

# ET 505 MUTOH

•

# **Scriber MUTOH ET505**

# Bedienungshandbuch

Copyright Juni 1990

MUTOH INDUSTRIES LTD. 1-3 Ikejiri 3-chome Setagaya-ku, Tokyo 154 Japan


Sämtliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von Mutoh Industries Ltd. durch elektronische oder mechanische Systeme, einschließlich Fotokopien oder Aufzeichnung oder durch andere Informationsspeicher- und Zugriffsysteme reproduziert werden.

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

KAPITEL 1: EINLEITUNG	5
BESCHREIBUNG DES SCRIBERS ET505	5
ENTFERNEN DER VERPACKUNG	6
TEILE UND BEDIENUNGSELEMENTE	7
KAPITEL 2: VORBEREITUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME	8
NETZSTROMANSCHLUSS	8
ANSCHLUSS DES ET505 AN EINE ZEICHENMASCHINE	9
KAPITEL 3: KENNENLERNEN	10
BESCHRIFTUNGSBEREICH	10
TASTATUR	
ALARMSIGNAL	11
KAPITEL 4: INBETRIEBNAHME	12
EINSETZEN EINES ZEICHENSTIFTES	13
PARAMETER FÜR ET505	14
EINSTELLUNG DER PARAMETER FÜR ET505	15
Zeichenhöhe (H=)	16
Zeichenneigung (A=)         Zeichenbreite (W=)	17
Zeichenabstand (CP=)	
Gleichmäßiger Abstand (EQ=)	18
Automatische Zeichenangleichung (A.K.=)	18
Zeilenabstand (LP=)	. 19
Sichern der Parameterstellungen (LSET=)	20
Beschriftungsgeschwindigkeit (SPD=)	20
Endposition (E.P.=)	20
Rotation (ROT=)	21
Spiegel (MIR=)	
Schriftart (FNT=)	

KAPITEL 5: GRUNDFUNKTIONEN
FESTLEGUNG DER AUFZUTRAGENDEN ZEICHEN
Möglichkeiten der Beschriftung
Direktbeschriftung
Zeichnen mit Monitor
Speicher
Speichern26Zeichnen mit Speicherfunktion28
Kopieren gespeicherter Daten
Bewegung des Zeichenstifts
Rücktaste
Taste für automatischen Zeilenvorschub
Freie Bewegung in horizontaler und vertikaler Richtung
Zeichenfunktionen
Toleranzen
Brüche
Exponenten
GRAFIKFUNKTIONEN
Kreise
Konzentrische Kreise
Dreiecke
Rechtecke
Ellipsen
Kreisförmige Umrandung (eine Ebene)
Kreisförmige Umrandungen (Brüche)
Kreisförmige Umrandungen (zwei Ebenen)
Quadratische Umrandungen
Rechteckige Umrandungen
Ovale Umrandungen
6
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN    46      TABULATOR    46
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN46TABULATOR46Tabulator setzen47
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN46TABULATOR46Tabulator setzen47Normaltabulatoren48
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN46TABULATOR46Tabulator setzen47Normaltabulatoren48Dezimaltabulatoren48, 49
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN46TABULATOR47Tabulator setzen47Normaltabulatoren48Dezimaltabulatoren48Tabellentabulatoren50
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48         Tabellentabulatoren       50         LINIEN ZEICHNEN       52
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       47         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       47         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       47         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       47         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50         Tabellentabulatoren       50         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       47         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61, 62
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       63         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 53         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64         DIE SPEICHERKARTENBATTERIE       65
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64         DIE SPEICHERKARTENBATTERIE       65         SCHREIBSCHUTZ FÜR EINE SPEICHERKARTE       66         ZEICHNEN MIT EINER SYMBOLKARTE       67
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HAANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64         DIE SPEICHERKARTENBATTERIE       65         SCHREIBSCHUTZ FÜR EINE SPEICHERKARTE       66
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57, 58         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64         DIE SPEICHERKARTENBATTERIE       65         SCHREIBSCHUTZ FÜR EINE SPEICHERKARTE       66         ZEICHNEN MIT EINER SYMBOLKARTE       67         ERZEUGUNG EINES SYMBOLMONITORS       68
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       48, 49         Tabellentabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64         DIE SPEICHERKARTENBATTERIE       65         SCHREIBSCHUTZ FÜR EINE SPEICHERKARTE       66         ZEICHNEN MIT EINER SYMBOLKARTE       67         ERZEUGUNG EINES SYMBOLMONITORS       68         KAPITEL 8: PROBLEME       69
KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN       46         TABULATOR       46         Tabulator setzen       47         Normaltabulatoren       48         Dezimaltabulatoren       50, 51         LINIEN ZEICHNEN       52         Freilinien       52, 53         Unterstreichungen       54         Maßlinien       55, 56         ZEICHNEN IN EINEM TEXTBLOCKFELD       57         Automatischer Zeichenabstand       57, 58         Zentrierter oder rechtsbündiger Text       59         Text mit automatischem Zeilenvorschub       60         KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN       61         HANDHABUNG UND BEHANDLUNG DER ZUSATZKARTEN       61         EINFÜHREN UND HERAUSNEHMEN EINER ZUSATZKARTE       63         INITIALISIERUNG EINER SPEICHERKARTE       64         DIE SPEICHERKARTENBATTERIE       65         SCHREIBSCHUTZ FÜR EINE SPEICHERKARTE       66         ZEICHNEN MIT EINER SYMBOLKARTE       67

# **KAPITEL 1: EINLEITUNG BESCHREIBUNG DES SCRIBER ET505**




Der MUTOH Scriber ET505 ist eine hochwertige Beschriftungsmaschine zur Beschriftung von Zeichnungen und anderen Dokumenten. Sie kann entweder frei bewegt oder an eine Zeichenmaschine angeschlossen werden.

#### Eigenschaften:

- Verwendung von Zeichenstiften
- Zeichenhöhe von 1 bis 30 mm (0,04 bis 1,18") Speicherkartenoption mit Speicherung von bis zu 7000 Zeichen
- Wahlweise Verwendung einer Schriftartkarte mit Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Schriftarten
- Symbolkartenoption für das Beschriften mit besonderen Symbolen und Mustern


# **ENTFERNEN DER VERPACKUNG**

Der MUTOH-Scriber ET505 wird in einem Karton geliefert. Die Schreib-Zeichenmaschine ist vorsichtig auszupacken. Überprüfen Sie, ob alle nachfolgend dargestellten Komponenten vorhanden sind.



ET505 Scriber Komponenten

# Teile und Bedienungselemente



- 1 Beschlag
- 2 Zeichenstifthalterung
- 3 Zeichenstiftarm
- 4 Datenanzeige
- Tastatur
- 6 Steckkontakt
- 7 IC-Karteneinschub
- 8 Netzschalter

# KAPITEL 2: VORBEREITUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME


#### **Netzstromanschluß**

Wenn Sie Ihren Scriber MUTOH ET505 in Betrieb nehmen möchten, schließen Sie die Maschine einfach an eine geeignete Netzstromversorgung an. Dabei wie folgt vorgehen:


#### **ACHTUNG!**

Vor Anschluß an eine Stromquelle den Netzschalter des ET505 auf OFF stellen.

1. Den Wechselstromadapter auf der linken Seite Ihres ET505 anschließen (siehe Abbildung).



2. Wechselstromadapter an eine 220-V-Steckdose anschließen.




Wechselstromanschluß

# Anschluß des ET505 an eine Zeichenmaschine

Mit dem Beschlag des MUTOH ET505 kann der Scriber an die meisten Zeichenmaschinen angeschlossen werden. Paßt der Beschlag nicht auf Ihre Zeichenmaschine, dann müssen Sie einen Beschlag von Ihrem Zeichenlineal verwenden.

Bei Anschluß des ET505 an eine Zeichenmaschine wie folgt vorgehen:

- 1. Horizontale und vertikale Maßstabsbefestigungen von der Zeichenmaschine abnehmen.
- 2. Zeichenbrett in Horizontallage bringen.
- 3. Bremse der Zeichenmaschine betätigen, damit der Scriber nicht verrutscht.
- 4. Beschlag des ET505 in den Spannarm der vorhandenen Zeichenmaschine einschieben.
  Zeichenkopf um 90° drehen, wenn der ET505 an der vertikalen Spannplatte angebracht werden soll.



Anschluß des ET505 an eine Zeichenmaschine


# **KAPITEL 3: KENNENLERNEN**

Lesen Sie dieses Kapitel durch, um sich mit der Bedienung des MUTOH ET505 vertraut zu machen. Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Beschriftungsbereich
- Tastatur
- Alarmsignal

# Beschriftungsbereich

Der MUTOH ET505 kann einen Bereich von 250 mm x 55 mm beschriften. Die nachfolgende Zeichnung zeigt den Beschriftungsbereich:




#### Beschriftungsbereich ET505

Die Anzahl der Zeichen pro Zeile sowie die Anzahl der Zeilen, die sich im Beschriftungsbereich unterbringen lassen, sind variabel. Sie sind abhängig von einer Anzahl Parameter des ET505, wie z. B. Zeichenhöhe, Zeichenbreite und Zeilenabstand.

#### **Tastatur**

Die Tastatur hat 56 Zeichentasten und 21 Bedienungstasten. Die Zeichentasten dienen zur Eingabe von Buchstaben und Ziffern. Die Bedienungstasten dienen zur Funktionssteuerung des ET505.



#### Tastenfeld

#### **ACHTUNG!**

Durch ungeeignete oder nachlässige Handhabung kann die Tastatur beschädigt werden. Die Tasten sind leicht mit den Fingerspitzen herunterzudrücken; keine Stifte, Bleistifte oder andere harte Gegenstände hierzu verwenden.

Auf der Tastatur darf nichts abgelegt werden. Ein Fallenlassen der Tastatur sowie festes Drücken auf die Datenanzeige sind zu unterlassen.

# **Alarmsignal**

Der MUTOH ET505 warnt den Bediener durch einen Alarmton, wenn folgende Bedingungen eintreten:

- Der Zeichenstift nähert sich bei der Direktbeschriftung dem Ende der Zeile
- Es wird versucht, einen unzulässigen Parameterwert einzugeben
- Eine unzulässige Taste (eine Taste, deren Funktion unter den Ist-Bedingungen nicht ausgeführt werden kann), wird betätigt

#### Anmerkung:

Werden Bedingungen eingerichtet, die über den Schreibbereich hinausgehen, erscheint für eine kurze Zeit die Meldung **OUT OF AREA** auf der Datenanzeige. Bei Verwendung einer falschen Tastenfolge erscheint die Meldung **KEY IN ERROR**.

# **KAPITEL 4: INBETRIEBNAHME**


Nach Montage und Anschluß des ET505 ist der Zeichenstift einzusetzen. Folgende Zeichenstifte können bei dem ET505 verwendet werden:

- ROTRING ①
- STAEDTLER ①
- FABER-CASTELL ②
- PENTEL ①
- GRAPHOFLEX ②

Die eingeklammerte Zahl nach der Zeichenstifttype weist auf den geeigneten Zeichenstiftadapter hin, siehe unten.


#### Einsezten eines Zeichenstiftes

Der ET505 hat serienmäßig zwei Zeichenstiftadapter und einen Sicherungsring. Jeder Adapter hat ein Innengewinde für die verschiedenen Zeichenstifttypen. Beim Einsetzen eines Zeichenstiftes in den ET505 wie folgt vorgehen:




#### Zeichenstiftadapter und Sicherungsring

1. Zeichenstift leicht in den entsprechenden Adapter einschrauben, bis zum Anschlag.




Einbau eines Zeichenstiftes in den Zeichenstiftadapter

2. Den Sicherungsring etwa zur Hälfte auf den Adapter aufschrauben.



#### Aufschrauben des Sicherungsrings auf den Adapter

- 3. Zeichenstift mit Adapter in den Zeichenstifthalter einschrauben.
- **4.** Adapterbaugruppe so einstellen, daß die Stiftspitze etwa 1 bis 2,5 mm über der zu beschriftenden Oberfläche liegt.
- **5.** Sicherungsmutter am Zeichenstifthalter anziehen. Hierdurch wird der Zeichenstift in der korrekten Beschriftungsposition gehalten.



Einbau der Stift-Adapterbaugruppe in den Zeichenstifthalter

#### Anmerkung:

Die Stiftspitzen können schnell austrocknen, sie sind daher bei Nichtgebrauch mit einer Kappe abzudecken.

#### ET 505 Parameter

Bevor Sie die Arbeit mit dem ET505 beginnen, müssen Sie zunächst die Beschriftungsparameter einstellen. Mit Hilfe dieses Befehls wird der aktive Parameterstatus im Anzeigefenster sichtbar.

14 Beschriftungsparameter können eingestellt werden. Die Parametereinstellungen werden auf der Datensichtanzeige aufgerufen und können dann über die Tastatur geändert werden. Parametereinstellungen erscheinen auf sechs Zeilen, obwohl jeweils nur zwei Zeilen gleichzeitig sichtbar sind.

Anzeigen für die Einstellung der Parameter für ET505

1 H= 3.5 A= 90 W=100

Zeichenhöhe

Zeichenneigungswinkel Zeichenbreite

2 CP=0.3H EQ=0 A.K=0

Zeichenabstand

Raster

Automatische Zeichenangleichung

3 LP=0 1.5H LSET=0

Zeilenabstand

Letzte Einstellung speichern

4 SPD=2 COMD=1 E.P=0

Schreibgeschwindigkeit Befehlsanzeigemerker Endpositionsmerker

5 ROT=1 STD MIR=1 S

Rotation

Spiegelung

6 FNT=1 ISO 3098/IB

Schriftart

# Einstellung der Parameter für ET505

1.	Netzschalter auf ON stellen.	SCRIBER ET-505 DOH= 3.5 A= 90 W=100					
	Auf der Anzeige erscheint die Meldung <b>SCRIBER ET505</b> Der Zeichenstift fährt in die Ausgangsposition.						
2.	Die Taste Command drücken.	1 H= 3.5 A= 90 W=100 2 CP=0.3H EQ=0 A.K=0					
	Die ersten beiden Zeilen der Parametereinstellungen erscheinen auf der Anzeige.						
3.	Mit den Pfeiltasten bewegen Sie den Cursor auf den zu ändernden Parameter.	3 LP=0 1.5H LSET=0 4 SPD=2 COMD=1 E.P=0					
Anmerkung:  Mit den Tasten und von einem Parameter zum anderen springen.  Mit den Tasten und die Parameterzeile wechseln.  4. Zum Ändern des angewählten Parameters die							
	numerischen Tasten verwenden.	3 LP=0 1.5H LSET=1 4 SPD=2 COMD=1 E.P=0					
5.	Nach Einstellung des letzten Parameters die Taste  Enter drücken.	3 LP=0 1.5H LSET=1 4 SPD=2 COMD=1 E.P=0					
	Der Cursor geht auf den Anfang dieser Linie. Mit den Tasten und den Cursor zwischen den einzelnen Parameterzeilen bewegen.						
6.	Die Taste Command drücken. Die Parametereinstellung is	st abgeschlossen und der					

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten genauere Informationen über jeden Parameter.

Zeic	hen	höh	e (H	=	,
	11011	11011	C (11	-	

In Abstufungen von 0,1 mm kann die Höhe der Zeichen von 1 mm bis 30 mm eingestellt werden.

Die Standardzeichenhöhe beträgt 3,5 mm.

#### Zeichenneigung (A = \_\_\_\_)

In Abstufungen von 1° kann der Zeichenwinkel von 45 bis 135° verändert werden.

Der Standardneigungswinkel beträgt 90°. Zeichen mit einem Winkel von unter 90° haben eine Neigung nach rechts, Zeichen mit einem Winkel von mehr als 90° haben eine Neigung nach links.









Beispiele für Zeichenneigungswinkel

#### Zeichenbreite (W = \_\_\_\_)

In Abstufungen von 1° kann die Breite der Zeichen zwischen 50 bis 140% eingestellt werden.

Die Standardeinstellung beträgt 100%. Für sehr breite Zeichen einen großen Prozentsatz wählen, für sehr schmale Zeichen einen kleinen Prozentsatz wählen.



Schmal 50%



Standard 100%



Breite 140%

#### Beispiele für die Zeichenbreite


#### Zeichenabstand (CP = \_\_\_\_)


Dieser Parameter legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeichen fest. Der Zeichenabstand wird ausgedrückt im Verhältnis zur Zeichenhöhe (H).

In Abstufungen von 0,1 kann der Zeichenabstand zwischen 0,0 H und 0,9 H eingestellt werden.

Die Standardeinstellung beträgt 0,3 H. Zum Spreizen der einzelnen Zeichen eine große Zahl wählen; zum Komprimieren der Zeichen eine kleine Zahl wählen.








Beispiele für den Zeichenabstand

#### Gleichmäßiger Abstand (EQ = \_\_\_\_) (Rasterschrift)

Diesen Parameter auf 0 (OFF) oder 1 (ON) stellen. Die Standardeinstellung beträgt 0.

Lautet die Parametereinstellung für den gleichmäßigen Abstand ON, werden die Zeichen mit gleichmäßigem Abstand zwischen den einzelnen Zeichen in ein gedachtes Gitter eingetragen.





Rasterschrift

#### Automatische Zeichenangleichung (A.K = \_\_\_\_)

Diesen Parameter auf 0 (OFF) oder 1 (ON) stellen. Die Standardeinstellung ist 0.

Mit dem Parameter »Automatische Zeichenangleichung« kann der Abstand zwischen den Zeichen variabel gestaltet werden. Ist die automatische Zeichenangleichung auf ON geschaltet, paßt die Schreib-Zeichenmaschine den Abstand zwischen den nebeneinanderliegenden Zeichen je nach Art der Zeichen an.



Automatische Zeichenangleichung OFF

Automatische Zeichenangleichung ON

Beschriftung mit und ohne automatische Zeichenangleichung

#### Anmerkung:


Steht die automatische Zeichenangleichung auf ON, können die Parameter »Zeichenabstand«, »Gleichmäßiger Abstand« und »Beschriftung« im begrenzten Bereich nicht durchgeführt werden.

Beim Beschriften über den Speicher muß der Parameter »Automatische Zeichenangleichung« auf ON geschaltet sein, wenn diese Funktion aktiviert werden soll.

#### Zeilenabstand (LP = \_\_\_\_)

Dieser Parameter dient zum Einstellen des Zeilenabstands. Der Zeilenabstand kann in Abstufungen von 0,1 mm von 0,1 bis 55 mm eingestellt werden.

Die Standardeinstellung beträgt 1,5 H (das 1,5-fache der Zeichenhöhe).



Standardzeilenabstand

#### Anmerkung:

Der Standardzeilenabstand (1,5 H) ist abhängig von der eingestellten Zeichenhöhe. Wird jedoch der Zeilenabstand verändert, ist die neue Einstellung ein konstanter Abstand, unabhängig von der zweiten Höhe.

Sichern	der	Paramet	tereins	telluna	en (L	SET	=	٦)
OIOIIOIII	~~	1 GIGIIICI	10101110	COHOHIO	C11 12		_	

Dieser Parameter heißt »Letzte Einstellung«. Er dient zum Sichern der vom Bediener gewählten Beschriftungsparameter.

Diesen Parameter auf 0 (OFF) oder 1 (ON) stellen. Die Standardeinstellung beträgt 0 (Standardparameter).

Sollen die Parameter für die nächste Arbeit mit dem ET505 wieder aktiviert werden, diese Einstellung auf 1 ändern.

#### Beschriftungsgeschwindigkeit (SPD = \_\_\_\_)

Beim ET505 stehen drei Beschriftungsgeschwindigkeiten zur Auswahl:

- 1 = 20 mm pro Sekunde
- 2 = 30 mm pro Sekunde Standardeinstellung
- 3 = 40 mm pro Sekunde

#### Befehlsanzeige (COMD = \_\_\_\_)

Mit diesem Parameter können beide Zeilen des Anzeigefensters verwendet werden, um die aufgetragenen Zeichen sichtbar zu machen.


Diesen Parameter auf 0 (OFF) oder 1 (ON) stellen. Die Standardeinstellung beträgt 0 (die zweite Zeile der Anzeige zeigt die Parametereinstellungen).

#### Endposition (E.P = \_\_\_\_)

Die Endpunkt-Funktion stellt fest, ob ein Text in eine vorgegebene Fläche hineinpaßt, bevor man ihn ausschreiben läßt. Nur für Texte, die sich im Speicher befinden.

Diesen Parameter auf 0 (OFF) oder 1 (ON) stellen. Die Standardeinstellung ist 0.


Ist die Endposition auf OFF geschaltet, beginnt der Zeichenstift mit der Beschriftung an dem Punkt, wo er sich gerade befindet. Ist die Endposition auf ON geschaltet, bewegt sich der Zeichenstift vor Beginn der Beschriftung in die Endposition.



#### Rotation (ROT \_\_\_\_)

Mit diesem Parameter werden Zeichen oder Grafiken innerhalb des Beschriftungsbereichs gedreht. Sie können zwischen vier Einstellungen wählen:

- 1 = Standard
- 2 = Zeichendrehung 90° nach links
- 3 = Zeichendrehung 180° (auf dem Kopf stehend)
- 4 = Zeichendrehung 90° nach rechts




Beispiele für eine Beschriftung mit Drehung

#### Spiegelung (MIR \_\_\_\_)

Mit diesem Parameter wird jedes Zeichen in bezug auf die X- oder Y-Achse spiegelverkehrt aufgetragen. Drei Einstellmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

- 1 = Standard
- 2 = Spiegelbildlich um die X-Achse gedreht
- 3 = Spiegelbildlich um die Y-Achse gedreht

Rotations- und Spiegelparameter können auch zusammen verwendet werden, um verschiedene Abbildungsarten zu erzeugen (siehe unten):



Beispiele für spiegelbildliches Beschriften

Schriftart (FNT = \_\_\_\_)

Der ET505 verfügt über sieben eingebaute Schrifttypen. Den Schriftartparameter einfach auf die gewünschte Schriftart einstellen.

#### Anmerkung:

Wenn eine Schriftartkarte eingeschoben wurde, wird die Anzeige OPTION.CARD als Option Nr. 8 hinzugefügt.

Nachfolgend die verfügbaren Schriftarten (1 bis 7). Die Standardeinstellung ist 1.

1=|S0 3098/IB 5=MH EX. LIGHT

IN 17/16

OUTLINE 6 = | | |

DIN 1451

BLOCK

4=UNIVERSAL

**Eingebaute Schrifttypen** 

# **KAPITEL 5: GRUNDFUNKTIONEN**

# Festlegung der aufzutragenden Zeichen

Der ET505 zeigt durch drei verschiedene Modi an, welche Zeichen beim Drücken der jeweiligen Taste aufgetragen werden:

**Modus 1:** Zahlen von 0 bis 9, Dezimalstelle und Großbuchstaben von A bis Z

**Modus 2:** Zahlen von 0 bis 9, Dezimalstelle und Kleinbuchstaben von a bis z

**Modus 3:** Symbole, die unten rechts auf der Zeichentaste stehen

Legt Auftragungsmaße für Kreise, Rechtecke, Dreiecke und Ellipsen fest.

Den gewünschten Modus wie folgt auswählen:

**1.** Beim Einschalten des Netzstroms steht der Scriber automatisch auf Modus 1.

SCRIBER ET-505 UUH= 3.5 A= 90 W=100

2. Taste Mode einmal drücken, um Modus 2 aufzurufen.

DIR:∭ ∭⊞H= 3.5 A= 90 W=100

aufzurufen.

aufzurufen.

erneut drücken, um Modus 3

DIR:∭ ∭0H= 3.5 A= 90 W=100

4. Taste Mode ein drittes Mal drücken, um Modus 1 aufzurufen.

DIR:∭ ∭∭H= 3.5 A= 90 W=100

# Möglichkeiten der Beschriftung

Der ET505 hat drei Beschriftungsmöglichkeiten zur Auswahl.

• Direktbeschriftung Direktbeschriftung unmittelbar nach Eingabe

Zeichnen mit Monitor
 Daten werden erst nach Überprüfung auf dem Monitor

auf das zu beschriftende Medium aufgebracht

Zeichnen mit Speicherfunktion Beschriftung erfolgt aus dem internen Speicher

oder über die Speicherkarte

# Direktbeschriftung

Bei der Direktbeschriftung werden die Zeichen von ET505 unmittelbar nach Eingabe über die Tastatur aufgetragen.

Beispiel: Beschriftung mit Großbuchstaben im Direktbeschriftungsmodus:

Die Tasten A RE B und C drücken.

Die Buchstaben werden umgehend als Großbuchstaben aufgetragen.

#### **Zeichnen mit Monitor**

Im Zeichnen mit Monitormodus wird erst nach Drücken der Taste Enter der Inhalt der Datensichtanzeige aufgetragen.

Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Daten auf der Anzeige noch einmal zu überprüfen, bevor sie endgültig auf das zu beschriftende Medium übertragen werden.

Beispiel: Beschriftung mit Großbuchstaben im Monitormodus:

1. Die Taste Monitor drücken.

- MON: 00H= 3.5 A= 90 W=100
- 2. Die Taste drücken, Cursor geht auf die Eingabeposition.
- 3. Die Tasten A AE B und C drücken.

MON:ABC ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

- Die eingegebenen Zeichen erscheinen auf der Anzeige. Mit den Tasten und können die gerade nicht angezeigten Daten überprüft werden.
- **4.** Die Taste Enter drücken. Der Inhalt der Anzeige wird übertragen.

MON:ABC DMH= 3.5 A= 90 W=100

#### Anmerkung:

Im Zeichnen mit Monitormodus können Daten nicht gespeichert werden.

Wird die Taste ein zweites Mal betätigt, wird der Inhalt der Anzeige noch einmal übertragen, und zwar unmittelbar rechts neben der ersten Beschriftung.

Zum Überschreiben vorhandener Texte zunächst die Taste Shift dann die Taste Space und zuletzt die Taste Enter drücken.

Zum Löschen der Anzeige die Taste Chear betätigen.

# Speicher

- Häufig vorkommende Zeichen oder Grafiken können in Speicheradressen abgelegt und später wieder aufgerufen werden.
- Es stehen 1000 Einzeladressen zur Verfügung, in denen Zeichen und Grafiken abgelegt werden können. Die Gesamtspeicherkapazität beträgt 7000 Zeichen.
- Zwei Arten von Speicher stehen zur Verfügung: interner Speicher (im Scriber selbst) und externer Speicher (Speicherkartenoption).
- Der Inhalt des internen Speichers bleibt beim Ausschalten des Netzstroms intakt.

# Speichern

1. Die Taste Monitor drücken.

MON: MUH= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste drücken.

Die Speicheradresse (000:) wird angezeigt. Bei jeder Adresse von 000 bis 999 können Zeichen abgelegt werden. 000: ∭∐H= 3.5 A= 90 W=100

#### Anmerkung:

Zur Auswahl einer anderen Adresse die Tasten Cursor auf dem Doppelpunkt (:) befindet.

A

und [

betätigen, während sich der

- 3. Ist eine Adresse ausgewählt, die Taste key drücken und den Cursor eine Stelle rechts vom Doppelpunkt (:) verschieben.
- 4. Die bei dieser Adresse abzulegenden Zeichen eingeben, z. B.: A AE B C .
- 5. Die Taste Enter drücken.

Jetzt werden die Zeichen bei der ausgewählten Speicheradresse abgelegt.
Sollen die gespeicherten Zeichen auf das Medium übertragen werden, die Taste

000: ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

000:ABC □□H= 3.5 A= 90 W=100

000:ABC ШШH= 3.5 A= 90 W=100

6997 Free Addres 000 ⅢH= 3.5 A= 90 W=100

# Zeichnen mit Speicherfunktion

1. Die Taste

Monitor Memory

drücken.

Die Taste drücken. MON: □□H= 3.5 A= 90 W=100

000: ABC

□□H= 3.5 A= 90 W=100

Die Speicheradresse (000:) wird angezeigt.

Die Taste drücken, bis auf der Anzeige die Speicheradresse erscheint, aus der die Beschriftung erfolgen soll.

Der Inhalt der Speicheradressen wird angezeigt, während der Cursor sich von Adresse zu Adresse bewegt.

Soll mit der Beschriftung begonnen werden, die Taste | Enter

drücken.

#### Anmerkung:

Ist der Endpositionsmerker im Befehlseinstellungsmodus auf 1 gestellt (E.P. = 1), bewegt sich der Zeichenstift vor Beginn zur Beschriftungsendposition. Es erfolgt dann eine Aufforderung, die Beschriftungsbreite durch Drücken der Taste | Enter zu bestätigen.

END POS(Press Enter) □□H= 3.5 A= 90 W=100

Sind so viele Zeichen eingegeben worden, daß sie über die rechte Seite des Beschriftungsbereichs hinausgehen würden, signalisiert ein Summer den Fehler und die Anzeige meldet OUT OF AREA.

000: over **Ш**H= 3.5 A= 90 W=100

Wenn überzählige Zeilen vorhanden sind, die über die Untergrenze des Beschriftungsbereichs hinausgehen sollen, bewegt sich der Zeichenstift nach Ausfüllen des Beschriftungsbereiches zur ersten Zeile und hält an. ET505 dann nach unten bewegen. Der Zeichenstift geht auf die nächste Zeile, bevor die Beschriftung des restlichen Teils der Speicheradresse beginnt.

LF over(Press Enter) □**□**H= 3.5 A= 90 W=100

# Kopieren gespeicherter Daten

Für das Kopieren stehen sieben Optionen zur Verfügung. Jede Option ist durch eine Zahl gekennzeichnet. Die erste Option initialisiert die Speicherkarte. Die übrigen sechs sind Möglichkeiten, gespeicherte Zeichen zu kopieren.

Initialisiert die externe Speicherkarte. Bei der Verwendung einer externen Speicherkarte muß diese auf jeden Fall vor Anwendung des Kopierverfahrens initialisiert werden.

COPY=1 OUT(Initial) MMH= 3.5 A= 90 W=100

**2.** Eine festgelegte interne Speicheradresse auf eine andere festgelegte interne Speicheradresse kopieren.

COPY=2 IN →IN ADD MMH= 3.5 A= 90 W=100

**3.** Eine festgelegte interne Speicheradresse in eine festgelegte externe Speicheradresse kopieren.

COPY=3 IN →OUT ADD 101H= 3.5 A= 90 W=100

**4.** Eine festgelegte externe Speicheradresse in eine festgelegte interne Speicheradresse kopieren.

COPY=4 OUT→IN ADD ШШH= 3.5 A= 90 W=100

**5.** Eine festgelegte externe Speicheradresse in eine festgelegte externe Speicheradresse kopieren.

COPY=5 OUT→OUT ADD ШШH= 3.5 A= 90 W=100

**6.** Den gesamten Inhalt des internen Speichers in den externen Speicher kopieren.

COPY=6 IN →OUT ALL MMH= 3.5 A= 90 W=100

**7.** Den gesamten Inhalt des externen Speichers in den internen Speicher kopieren.

COPY=7 OUT→IN ALL MMH= 3.5 A= 90 W=100

# Kopieren gespeicherter Plotterdaten:

1. Die Taste Monitor drücken.

2. Die Taste drücken und auf Adresse (000:) gehen.

000: **00**H= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste shift drücken, dann Monitor drücken.

4. Eine der sieben Kopiermöglichkeiten durch Betätigen der Tasten auswählen.

COPY=∰ OUT→IN ADD MMH= 3.5 A= 90 W=100

Es kann auch die Nummer der Kopieroption mit der entsprechenden numerischen Taste eingegeben werden.

Die Taste Enter drücken.

**5.** Bei Wahl der Kopieroptionen 2, 3, 4 oder 5 zuerst die

Quelladresse eingeben. Die Taste drücken.

Dann die Bestimmungsadresse eingeben und die Taste

Enter betätigen.

OUT( 0)→IN ( 1) DOH= 3.5 A= 90 W=100

0→ 1(Press Enter) □□H= 3.5 A= 90 W=100

6. Die Taste Enter drücken. Hiermit wird bestätigt, daß die Quell- und die Bestimmungsadresse korrekt sind.

Der Kopiervorgang beginnt. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird die Adresse angezeigt, die vor dem Kopiervorgang verwendet wurde.

# Bewegung des Zeichenstifts

Zur Bewegung des Zeichenstifts gibt es drei Möglichkeiten:

- Rücktaste (nur bei der Direktbeschriftung)
- Automatischer Zeilenvorschub
- Freie Bewegung in horizontaler und vertikaler Richtung (unter Verwendung der Pfeiltasten, nur bei Direktbeschriftung)

# Rücktaste Back Space

- Bei der Direktbeschriftung wird der Zeichenstift durch Drücken der Taste
   Back Space um die Breite eines Zeichens zurückgeführt.
- Wenn Sie die Taste Shift und dann die Taste Space drücken, geht der Zeichenstift an den Anfang der Zeile, in der er sich gerade befindet.
- Bei den Funktionen »Monitor« oder »Speicher« geht der Zeichenstift bei Drücken der Taste Space zurück auf die Ausgangsposition. Der Bediener kann dann durch Betätigen der Taste Enter die Zeichen mit dem Stift noch einmal nachfahren, um sie kräftiger erscheinen zu lassen.

# Taste für automatischen Zeilenvorschub

- Die Taste bewegt den Zeichenstift ans äußerste linke Ende der Zeile unterhalb der Zeile, in der er sich gerade befindet.
- Wird zuerst die Taste und danach die Taste betätigt, bewegt sich der Zeichenstift an das äußerste linke Ende der Zeile über der Zeile, in der er sich gerade befindet.

# Freie Stiftarm-Bewegung in horizontaler — — und vertikaler Richtung

- Mit den Pfeiltasten kann der Zeichenstift nur bei Direktbeschriftung bewegt werden.
- Beim Drücken einer Pfeiltaste bewegt sich der Zeichenstift in Richtung des Pfeils, und zwar um 1/10 der gerade gültigen Zeichenhöhe.
- Soll der Zeichenstift mit einer Geschwindigkeit entsprechend der Zeichnungsgeschwindigkeit in Richtung des Pfeils bewegt werden, Pfeiltaste gleichzeitig mit der Taste shift drücken.
- Zur fortlaufenden Bewegung des Zeichenstiftes die Pfeiltaste so lange drücken, bis der Zeichenstift sich an der gewünschten Stelle befindet.

#### Zeichenfunktionen

Der ET505 kann vier Arten von Zeichenfunktionen ausführen: Toleranzen, Brüche, Indizes, Exponenten. Beispiele für die Anwendung jeder Funktion finden sich auf den folgenden Seiten.

#### Toleranzen

Zum Ausführen der Toleranz  $1.5^{+0.1}_{-0.2}$  , wie folgt vorgehen:

1. Gewünschte Wertzahl eintippen.



DIR:1.5 DOH= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste T&F drücken.

DIR:1.5[±] DMH= 3.5 A= 90 W=100

3. Die obere Toleranz durch Betätigen der Tasten + 0 . 2

DIR:1.5[±+0.2 DBH= 3.5 A= 90 W=100 4. Die untere Toleranz durch Betätigen der Taste dann die Tasten



DIR:1.5[±+0.2Γ−0.7 DDH= 3.5 A= 90 W=100

- >







**5.** Durch Betätigen der Taste mit der Beschriftung beginnen.

DIR:1.5[±+0.2Γ-0.7] DDH= 3.5 A= 90 W=100

#### Anmerkung:

Bei der Direktbeschriftung die Taste einmal drücken, beim Zeichnen mit Monitor zweimal. Dies gilt für alle Zeichenfunktionen sowohl für einzelne Zeichen als auch für Grafiken.

#### Brüche

Zum Ausführen des Bruches 1/5 , wie folgt vorgehen:

1. Die Taste T&F drücken.

DIR:[± DDH= 3.5 A= 90 W=100

 DIR:[±1/5] ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste Enter drücken.

DIR:[/1/5]∭ ШШH: 3.5 A= 90 W=100

# **Indizes**

Zur Ausführung von  $\Box_1$  , wie folgt vorgehen:

1. Die Taste Mode drücken, bis M2 unten links auf der Anzeige erscheint.

DIR: □⊡H= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste D & betätigen.

DIR:d □⊡H= 3.5 A=90 W=100 3. Die Taste SUB drücken.

DIR,d[.∭ ∭H= 3.5 A= 90 W=100

Jetzt weiß der ET505, daß das nächste Zeichen ein Indize sein soll.

Das kleine Viereck nach dem kleinen **d** beachten. Hierdurch wird angezeigt, daß es sich um einen Indize unten handelt.

4. Indize-Wert  $\begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix}$  eingeben.

DIP:dC.1 □□H= 3.5 A= 90 W=100

5. Ausschreiben durch Drücken der Enter Taste.

DIR d[.1] DBH= 3.5 A= 90 W=100

# Exponenten

Zur Ausführung von  $K^7$  wie folgt vorgehen:

1. Die Taste Mode drücken, bis M1 unten links auf der Anzeige erscheint.

DIR:∭ ∭∭H= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste K o/o betätigen.

DIR:K ∭H= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste SuB dann die Taste Space drücken.

DIR:K[°∭ ∭∭H= 3.5 A= 90 W=100

Jetzt weiß ET505, daß ein Exponent ausgeführt werden soll.

Das kleine Viereck nach dem kleinen K beachten. Hierdurch wird ein Exponent angezeigt.

4. Exponent-Wert  $\begin{bmatrix} 7 \\ \Sigma \end{bmatrix}$  eingeben.

DIR:K[°7] ∭H= 3.5 A= 90 W=100

5. Die Taste Enter drücken.

DIR:K[°7] DOH: 3.5 A= 90 W=100

### **GRAFIKFUNKTIONEN**

Der Scriber kann fünf geometrische Formen ausführen: Kreise, konzentrische Kreise, Dreiecke, Rechtecke und Ellipsen. Beispiele für jede Funktion auf den nächsten Seiten.

#### **Kreise**



Der Radius (r) des Kreises kann in Abstufungen von 0,1 mm von 1 mm bis 27.5 mm eingestellt werden.

Soll z. B. ein Kreis mit einem Radius von 12 mm gezeichnet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR:∭ ∭0H= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste Ê ⊙ drücken.

DIR:circle R= **0**.0 ⅢH= 3.5 A= 90 W=100

- 3. Den Kreisradius durch Drücken von
  eingeben, dann die Taste

  Enter
  drücken. Der Zeichenstift
  bewegt sich zu seinem Bezugspunkt.
- DIR:circle R=12.0 ШШH= 3.5 A= 90 W=100

4. Die Taste Enter drücken.

DIR: DDH= 3.5 A= 90 W=100

#### Konzentrische Kreise



Die Funktion zum Zeichnen konzentrischer Kreise erzeugt zwei Kreise mit einem Mittelpunkt. Das Größenverhältnis der beiden Radien ist 10:8. D. h. wenn der Radius (r) des Außenkreises 10 mm beträgt, beträgt der Radius des Innenkreises 8 mm.

Der Radius des Außenkreises kann in Abstufungen von 0,1 mm bis 27,5 mm eingestellt werden. Die Schreib-Zeichenmaschine berechnet den Radius des Innenkreises auf der Basis des Außenkreises.

Sollen z. B. konzentrische Kreise mit einem Außenkreisradius von 10 mm gezeichnet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR: || ||| 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste 🖺 drücken.

DIR:concen R= **0.**0 **DD**H= 3.5 A= 90 W=100

3. Radius durch Drücken von  $\begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix}$   $\begin{bmatrix} 0 \\ \infty \end{bmatrix}$  eingeben, dann die Taste  $\begin{bmatrix} Enter \end{bmatrix}$  drücken.


DIR:concen R=10.0 DBH= 3.5 A= 90 W=100

Der Zeichenstift bewegt sich auf seinen Bezugspunkt.

4. Die Taste Enter drücken.

DIR: DEH= 3.5 A= 90 W=100

### **Dreiecke**



Mit der Dreieckfunktion können gleichschenklige Dreiecke erzeugt werden (Dreiecke mit zwei Schenkeln gleicher Länge). Die Basis des Dreiecks (lx) ist in Abstufungen von 0,1 mm zwischen 1,0 und 55 mm einstellbar. Der obere Winkel des Dreiecks kann in Abstufungen von 1° zwischen 15° und 120° verändert werden.

Soll z. B. ein Dreieck mit einer Basislänge von 12 mm und einem oberen Winkel von 45° gezeichnet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR: DBH= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste C A drücken.

DIR:TRI 1x= 0.0 6= DDH= 3.5 A= 90 W=100

3. Durch Eingeben von 

α 

α 

β die Basislänge eingeben, dann die Taste 

Enter drücken.

DIR:1x=12.0 8= <u>0</u> DDH= 3.5 A= 90 W=100

4. Den oberen Winkel  $\frac{4}{\mu}$   $\frac{5}{\pi}$  eingeben, dann die Taste Enter drücken.


DIR:1x=12.0 ⊖= 45 ШШH: 3.5 A= 90 W=100

Der Zeichenstift bewegt sich auf seinen Bezugspunkt.

5. Die Taste Enter drücken.

DIR: DDH= 3.5 A= 90 W=100

#### Rechtecke



Die Länge (lx) des Rechtecks ist in Abstufungen von 0,1 mm zwischen 1 mm und 250 mm einstellbar. Die Breite (ly) des Rechtecks ist in Abstufungen von 0,1 mm zwischen 1 und 55 mm einstellbar.

Soll z. B. ein Rechteck mit einer Breite von 120,5 mm und einer Höhe von 35 mm gezeichnet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR: MBH= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste X drücken.

DIR:REC 1x= 0.0 19= 10H= 3.5 A= 90 W=100

Die horizontale Länge (lx) des Rechtecks durch Drücken der Tasten

 1 α 2 β 0 ∞ . : 5 π dann die Taste
 Enter drücken.

DIR:1x=120.5 19= 0.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100


Die vertikale Länge (ly) des Rechtecks durch Drücken der
 Tasten σ dann Enter drücken.

DIR:1x=120.5 19=3<u>5</u>.0 □□H= 3.5 A= 90 W=100

Der Zeichenstift bewegt sich auf seinen Bezugspunkt.

5. Die Taste Enter drücken.

## Ellipsen



In Abstufungen von 1° ist der Ellipsenwinkel von 5° bis 75° einstellbar. Die Länge (lx) der Ellipse ist in Stufen von 0,1 mm zwischen 1 und 55 mm einstellbar.

Soll z. B. eine Ellipse mit einem Winkel von 35° und einer Länge von 16 mm gezeichnet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR: DDH= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste drücken.

DIP:ellipse 0= 0 1x= DDH= 3.5 A= 90 W=100

DIR:e=35 1x= **0.**0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

### Anmerkung:

Durch Eingabe eines größeren Winkels entsteht eine mehr kreisförmige Ellipse; die Eingabe eines kleineren Winkels erzeugt eine etwas flachere Ellipse.

4. Eingabe der Länge der Ellipse durch Drücken von

DIR:⊖=35 l×=16.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

 $\begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ \phi \end{bmatrix}$ , dann die Taste  $\begin{bmatrix} \text{Enter} \end{bmatrix}$  drücken.

Der Zeichenstift bewegt sich auf seinen Bezugspunkt.

5. Die Taste Enter drücken.

DIR: ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

### Umrandungen

Der Scriber ET505 kann sechs verschiedene Umrandungen ausführen: kreisförmige Umrandung (eine Ebene), kreisförmige Umrandungen (Brüche), kreisförmige Umrandungen (zwei Ebenen), quadratische Umrandungen, rechteckige Umrandungen und ovale Umrandungen. Beispiele für jede Funktion befinden sich auf den folgenden Seiten.

### Kreisförmige Umrandung (eine Ebene)




Sollen z. B. die Großbuchstaben A B C mit einem Kreis von 16 mm Durchmesser umrandet werden:

- 1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.
- 2. Die Taste Z drücken.
- 3. Die Taste erneut drücken, bis M1 auf der Anzeige erscheint.
- 4. Text eingeben, der umrandet werden soll, durch Betätigen von A AE B C , dann Enter drücken.
- 5. Durchmesser des Umrandungskreises eingeben durch Betätigen von  $\begin{bmatrix} 1 & & 6 \\ & & & \end{bmatrix}$ .

Sollen die in Schritt 4. eingegebenen Zeichen verändert werden, den Cursor mit Hilfe der Taste — auf diese Werte zurücksetzen und mit den neuen Zeichen überschreiben. Dann die Taste — drücken und mit dem Cursor zurück auf den Durchmesserwert gehen.

- **6.** Durch Betätigen der Taste geht der Zeichenstift auf seinen Bezugspunkt.
- 7. Die Taste Enter drücken.



DIR:enclose o= Ф= 0. ШШH= 3.5 A= 90 W=100

DIR:enclose o= ∳ Ф= 0. ШШH= 3.5 A= 90 W=100

DIR:ABC Φ=10.9 ΠΠΗ= 3.5 A= 90 W=100

DIR:ABC Ф=16.0 MMH= 3.5 A= 90 W=100

DIR: DDH= 3.5 A= 90 W=100

## Kreisförmige Umrandungen (Brüche)



Soll z. B. der Bruch 1/32 mit einem Kreis von 40 mm Durchmesser umrandet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR: DH= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste X drücken.

DIR:enclose /o=∭o= 0 ШШH= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste Mode erneut drücken, bis M1 auf der Anzeige erscheint.

DIR:enclose /o= 0 = 0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

Den Bruchzähler durch Drücken von a eingeben, dann die Taste drücken. Der ET505 weiß jetzt, daß er das nächste Zeichen nach unten setzen muß.

DIR:∰Φ= 0.0 ШШH= 3.5 A= 90 W=100

5. Bruchnenner eingeben, durch Drücken von
 3 β dann die Taste Enter drücken.

DIR:32 ¢=1∭.2 ∭∭H= 3.5 A= 90 W=100

Durchmesser des Umrandungskreises durch Drücken von
 μ 0 eingeben.

DIR:32 Φ=40.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

Sollen die in Schritt 4. oder 5. eingegebenen Zeichen geändert werden, mit dem Cursor durch Drücken der Taste — auf diese Werte zurückgehen, dann neue Zeichen eingeben. Dann die Taste — drücken und mit dem Cursor zurück auf den Durchmesserwert gehen.

7. Bei Drücken der Taste geht der Zeichenstift auf seinen Bezugspunkt.

8. Die Taste Enter drücken.

DIR: DOH= 3.5 A= 90 W=100

## Kreisförmige Umrandungen (zwei Ebenen)



Soll z. B. AB auf der oberen Ebene einer kreisförmigen Umrandung mit einem Durchmesser von 20 mm und CD auf der unteren Ebene gezeichnet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR:∭ ∭0H= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste C drücken.

DIR:enclose 2o=∭o= 0 ∐0H= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste Mode erneut drücken, bis M1 auf der Anzeige erscheint.

DIR:enclose 2o=∰Φ= 0 00H= 3.5 A= 90 W=100

 DIR:∰Ф= 0.0 ШШH= 3.5 A= 90 W=100

Der ET505 weiß jetzt, daß die nächsten Zeichen in die untere Ebene gesetzt werden sollen.

5. C d drücken, dann Enter drücken.

DIR:CD Φ=1**1.**5 ⅢH= 3.5 A= 90 W=100

Durchmesser des Umrandungskreises eingeben

DIR:CD Φ=20.0 DNH= 3.5 A= 90 W=100

Sollen die in Schritt 4. oder 5. eingegebenen Zeichen geändert werden, mit dem Cursor durch Drücken der auf diese Werte zurückgehen, dann neue Zeichen eingeben. Dann die Taste drücken und mit dem Cursor zurück auf den Durchmesserwert gehen.

- 7. Die Taste Enter drücken und mit dem Zeichenstift auf seine Bezugsposition gehen.
- 8. Die Taste Enter drücken.

DIR: 0 00H= 3.5 A= 90 W=100

### Quadratische Umrandungen



Soll z. B. der Großbuchstabe A mit einem Quadrat von 15 mm Seitenlänge umrandet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR:∭ ∭8H= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste drücken.

DIR:enclose == l= 0. WBH= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste Mode erneut betätigen, bis M1 auf der Anzeige erscheint.

DIR:enclose □= 1= 0. □□H= 3.5 A= 90 W=100

4. Den Text, der umrandet werden soll, durch Drücken von

A eingeben, dann die Taste Enter drücken.

DIR:A 1= 5.7 11H= 3.5 A= 90 W=100

5. Seitenlänge durch Drücken von  $\begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix}$   $\begin{bmatrix} 5 \\ \pi \end{bmatrix}$  eingeben.

DIR:A 1=15.0 DDH: 3.5 A= 90 W=100

Sollen die in Schritt 4. eingegebenen Zeichen geändert werden, mit dem Cursor durch Drücken der Taste auf diesen Wert gehen, dann neue Zeichen eingeben. Dann die Taste drücken und mit dem Cursor zurück auf den Seitenlängenwert gehen.

- **6.** Die Taste Enter drücken und mit dem Zeichenstift auf seine Bezugsposition gehen.
- 7. Die Taste Enter drücken.

DIR:∭ ∭∭H= 3.5 A= 90 W=100

## Rechteckige Umrandungen

ABCDE FGHI 1234567

Sollen z. B. die obigen Zeichen mit einem Rechteck umrandet werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.


DIR:∭ ∭⊞H= 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste Breef drücken.

3. Die Taste Mode erneut drücken, bis M1 auf der Anzeige erscheint.

- 4. Den einzurahmenden Text eingeben durch Drücken von

  A E B C D E , dann die Taste drücken.
- 5. Die Tasten F G G H G drücken, dann die Taste drücken.
- 6. Die Tasten



DIR:1234567 □□H= 3.5 A= 90 W=100

Sollen die in Schritt 4., 5. oder 6. eingegebenen Zeichen geändert werden, mit dem Cursor durch Drücken der Taste auf diesen Wert gehen, dann neue Zeichen eingeben.

- 7. Die Taste Enter drücken und mit dem Zeichenstift auf seine Bezugsposition gehen.
- 8. Die Taste Enter drücken.

 **Ovale Umrandungen** 

ABCDE FGHI 12312345

Sollen z. B. die obigen Zeichen in einem Oval eingerahmt werden:

1. Die Taste Mode drücken, bis M3 auf der Anzeige erscheint.

DIR: **DBH=** 3.5 A= 90 W=100

2. Die Taste Nach drücken.

DIR:enclose OVAL= DBH= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Taste Mode erneut drücken, bis M1 auf der Anzeige erscheint.

- 4. Text eingeben, der umrahmt werden soll durch Eingeben von A & B C D Œ E adann die Taste drücken.
- 6. Die Tasten

  1  $\alpha$  2  $\beta$  3  $\alpha$  1  $\alpha$  2  $\beta$  3  $\alpha$  4  $\alpha$  5  $\alpha$  drücken.

DIR:12312345 DDH= 3.5 A= 90 W=100

Sollen die in Schritt 4., 5. oder 6. eingegebenen Zeichen geändert werden, mit dem Cursor durch Drücken der Taste auf diesen Wert gehen, dann neue Zeichen eingeben.

- 7. Die Taste Enter drücken und mit dem Zeichenstift auf seine Bezugsposition gehen.
- 8. Die Taste Enter drücken.

DIR:∭ ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

### **KAPITEL 6: ZUSATZFUNKTIONEN**

#### **Tabulator**

Drei Tabulatorarten stehen zur Verfügung:

Normaler Tabulator

Für normalen Tabstopp

TAB=1 TAB1 1= 0.0 DUH= 3.5 A= 90 W=100

□□H= 3.5 A= 90 W=100

1=

0.0

TAB=2 DTB1

Dezimaltabulator

Zum Ausrichten einer Zahlenreihe auf ihren

Dezimalpunkt

Tabellentabulator

Zum Erstellen einer Tabelle

TAB=3 TBL1 1= 0.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

Für jeden der drei Tabulatorarten können bis zu fünf Tabulatormuster mit jeweils bis 25 Tabstopps eingestellt werden.

Erstes Muster

TAB=1 TAB1 1= 0.0 MMH= 3.5 A= 90 W=100

Zweites Muster

TAB=1 TAB2 1= 0.0 DMH= 3.5 A= 90 W=100

Drittes Muster

TAB=1 TAB3 1= 0.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

Viertes Muster

TAB=1 TAB4 1= 0.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100


Fünftes Muster

TAB=1 TAB5 1= 0.0 DOH= 3.5 A= 90 W=100

#### Tabulator setzen

Sollen Tabstopps für Normaltabulator, Dezimaltabulator oder Tabellentabulator gesetzt werden, wie folgt vorgehen.

1. Durch Drücken der Taste Shift in den Tabulatormodus gehen, dann die Taste TAB Funct drücken.



TAB=1 TAB1 1= 0.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

- 1 = Normaltabulator
- 2 = Dezimaltabulator
- 3 =Tabellentabulator
- 3. Mit der Taste den Cursor zur gewünschten Tabulatormusternummer bewegen.
- 4. Durch Drücken von 1 2 b 3 J 4 m oder 5 p das einzustellende Tabulatormuster auswählen, oder durch Drücken der Tasten oder .

TAB=1 TAB5 1= 0.0 MMH= 3.5 A= 90 W=100

- 5. Die Taste drücken und mit dem Cursor zur gewünschten Tabstoppnummer gehen.
- 6. Zahlen für den Tabstoppabstand eingeben.

  Nach Eingabe der Tabstopptaste die Taste

  drücken.

TAB=1 TAB5 1= 10.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

7. Mit den Tasten Enter oder TAB Funct den Tabulatormodus verlassen.

DIR: 0 00H= 3.5 A= 90 W=100

#### Normaltabulatoren

Die folgenden beiden Schritte für jede Eingabe wiederholen, die an einem Tabstopp stehen soll:

1. Die Taste TAB Funct drücken.

Der Zeichenstift geht auf die Stelle des nächsten Normaltabulators.

2. Gewünschte Zeichen eingeben.

#### Dezimaltabulatoren

Mit dieser Funktion können Zahlen mit Dezimalstellen eingegeben werden. Die Dezimalstellen werden auf den Tabstopp ausgerichtet.

Die Dezimaltabulatoren werden nur in den Funktionen »Monitor« und »Zeichnen mit Speicher« arbeiten. Bei Direktbeschriftung entspricht die Funktion »Dezimaltabulatoren« den Normaltabulatoren.

Bei dieser Funktion wird automatisch die Funktion »Beschriftung mit gleichmäßigem Abstand« aktiv.

1. Die Taste Monitor drücken.

MON: MOH= 3.5 A= 90 W=100

- 2. Die Taste Shift drücken, dann die Taste drücken.
- 3. Dezimaltabulatoren durch Drücken von bis 2 erscheint.
- TAB=2 DTB2 1= 10.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

- **4.** Art und Position gemäß »Tabulatoren setzen«, Schritt 4 6 einstellen.
- 5. Die Taste Enter oder die Taste TAB Funct drücken, dann die Taste → drücken.
- MON: □□H= 3.5 A= 90 W=100
- 6. Den Wert eingeben, der vor der Dezimalstelle stehen soll.
- MON:40 □□H= 3.5 A= 90 W=100

7. Die Taste TAB Funct betätigen.

MON:40[D] 11H= 3.5 A= 90 W=100 **8.** Den Wert eingeben, der hinter der Dezimalstelle stehen soll.

MON:40[D]0 **DD**H= 3.5 A= 90 W=100

9. Die Taste space drücken und Schritt 5. bis 7. wiederholen, wenn in der Zeile noch mehr Dezimalzahlen hinzugefügt werden sollen.

MON:40[D]0\_41[D]16\_∭ ∭∐H= 3.5 A= 90 W=100

**10.** Die Taste drücken und Schritte 5. bis 7. wiederholen, um Dezimalzahlen in der nächsten Zeile zu zeichnen.

MON:40[D]01\_40[D]06 MUH= 3.5 A= 90 W=100

11. Nachdem die Zahlen eingegeben sind, die Taste drücken. Die eingegebenen Zahlen werden jetzt ausgedruckt.

MON:40[D]0\_41[D]16\_4 DDH= 3.5 A= 90 W=100

40.0 41.16 40.01 40.01 40.06 40.77 40.60

### **Tabellentabulatoren**

Die Tabellentabulatorfunktion arbeitet nur in den Funktionen »Monitor« und »Zeichnen mit Speicher«; bei der Direktbeschriftung entspricht die Funktion den Normaltabulatoren.

1. Die Taste Monitor drücken.

MON: DDH= 3.5 A= 90 W=100

- 2. Die Taste shift betätigen, dann die Taste TAB Funct drücken.
- 3. Durch Drücken von 3 J oder durch Verwendung der Tasten 1 die Tabellentabulatorfunktion auswählen, bis 3 angezeigt wird.

TAB=3 TBL2 1= 30.0 DMH= 3.5 A= 90 W=100

- **4.** Art und Position gemäß »Tabulator setzen«, Schritt 4. bis 6. vorwählen.
- 5. Die Tasten Enter oder TAB Funct drücken, dann die Taste → drücken.

MON:ITEM[|]PART\_NO. MH= 3.5 A= 90 W=100

- **6.** Die Taste TAB Funct wiederholt drücken und mit dem Zeichenstift auf den gewünschten Tabstopp gehen.
- 7. Die Zeichen eingeben, die an diesem Tabstopp eingetragen werden sollen.

MON: MMH= 3.5 A= 90 W=100



- **8.** Sollen mehr Zeichen auf der Linie hinzugefügt werden, die Schritte 5. bis 6. wiederholen.
- 9. Die Taste drücken und die Schritte 5. bis 6. wiederholen. Die Zeichen werden in der nächsten Zeile ausgeführt.

10. Sind alle Zeichen der Tabelle eingegeben, die Taste

Enter drücken. Die eingegebenen Zeichen werden jetzt ausgeführt.

MON:001[|]D-00046-A DDH= 3.5 A= 90 W=100

MON:ITEM[|]PART\_NO.[ 00H= 3.5 A= 90 W=100

Beispiel für Tabellentabulatoren

#### Linien zeichnen

Der Scriber verfügt über drei verschiedene Linienzeichenmodi:

- Freilinie
- Unterstreichung
- Maßlinie

Punktiert

LINE=1 FRE TYPE=1 00H= 3.5 A= 90 W=100

LINE=2 UND 00H= 3.5 A= 90 W=100

LINE=3 DIM 00H= 3.5 A= 90 W=100

#### Zeichnen von Freilinien

Im Modus »Freilinie« können vier Linienarten gezeichnet werden:

Durchgehend —————

Gestrichelt -----

Strichpunktiert -----

Sollen bei den Funktionen »Monitor» oder »Zeichnen mit Speicher« freie Linien gezeichnet werden, zuerst mit den

Pfeiltasten den Cursor unter dem Doppelpunkt (:) auf der Anzeige plazieren, dann wie folgt vorgehen:

LINE=1 FRE TYPE=1 00H= 3.5 A= 90 W=100

LINE=1 FRE TYPE=2 00H= 3.5 A= 90 W=100

LINE=1 FRE TYPE=3 00H= 3.5 A= 90 W=100

LINE=1 FRE TYPE=4 00H= 3.5 A= 90 W=100

- 1. Zur Eingabe des Linienzeichenmodus die Taste Shift dann die Taste Line drücken.
- 2. Freie Linie auswählen durch Drücken von oder durch Drücken der Tasten oder , bis 1 auf der Anzeige erscheint.

3. Die Taste drücken und mit dem Cursor auf den nächsten Eingabepunkt gehen.

LINE=1 FRE TYPE=1 00H= 3.5 A= 90 W=100

LINE=1 FRE TYPE=1 00H= 3.5 A= 90 W=100

4.	Eine der vier Linienarten durch Eingeben der entsprechenden Nummer oder durch Drücken der Tasten  LINE=1 FRE TYPE=3  DH= 3.5 A= 90 W=100
	der der auswählen, bis die Nummer der gewünschten Linienart auf der Anzeige erscheint.
	Type Durchgezogene Linie:
	Type 2 b Gestrichelte Linie:
	Type 3 J Strichpunktierte Linie:
	Type 4 m Punktierte Linie
	merkung: se Linien werden in der Grundzeile gezeichnet. Sie können nicht gespeichert werden.
Wei	rden die Funktionen »Monitor« oder »Zeichnen mit Speicher« gewählt, muß der Cursor auf n Doppelpunkt stehen.
5.	Die Taste Enter zweimal oder die Taste Line Funct einmal drücken.
6.	Zum Zeichnen der Linie die Taste Line Funct halten.  Die entsprechende Linie wird so lange gezeichnet,
	bis die Taste Line nicht mehr gedrückt wird.

## Zeichnen von Unterstreichungen



1 mm unter der Grundzeile jedes von Ihnen festgelegten Zeichens kann eine durchgezogene Linie gezogen werden.

- Zur Eingabe des Linieneinstellmodus die Taste Shift , dann die Taste Funct drücken.
- 2. »Unterstreichung« auswählen durch Drücken von oder durch Drücken der Tasten oder , bis 2 auf der Anzeige erscheint.

LINE=2 UND 00H= 3.5 A= 90 W=100

3. Die Tasten Enter oder Line Funct drücken, dann die Taste Line funct drücken.

DIR:[≥∭ ∭∭H= 3.5 A= 90 W=100

**4.** Die zu unterstreichenden Zeichen eingeben.

DIR:[≥ABCDEFG ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

5. Die Taste einmal drücken, wenn
»Direktbeschriftung« und zweimal, wenn
»Zeichnen mit Monitor« aktiviert ist.

DIR:[≥ABCDEFG] ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

### Zeichnen von Maßlinien

Maßlinien sind durchgezogene Linien in der Grundzeile. Jede Linie kann eine von vier Endmarken haben. Maßlinien können bei der Direktbeschriftung und auch bei der Funktion »Monitor« oder »Zeichnen mit Speicher« gezogen werden.

1.	Zur Eingabe des Linieneinstellmodus die Taste	Shift	
	dann die Taste Line drücken.		

2.	»Maßlinie« auswählen durch Drücken von 3 ,	
	oder durch Drücken der Tasten der oder	,
	bis auf der Anzeige die 3 erscheint.	

3.	3. Die Tasten		inter	oder	Line Funct	drücken,	dann die
	Taste Lin	ne inct	betät	igen.			

DIR:	TERM=	1	1×=	0.0
00H=	3.5	Ä=	90	W=100

4. Eine der vier Endmarken auswählen durch Eingabe der Endmarkenzahl oder durch Drücken der Tasten oder bis die Endmarkenzahl auf der Anzeige erscheint.

DIR:	TERM=	:2 1×	= 0.0
00H=	3.5	A= 90	a W=100

Type 1 a Endmarke Pfeil:

Type 2 ь Endmarke Weißer Punkt:

Type <sup>3</sup> J Endmarke Schwarzer Punkt:

Type 4 m Endmarke Schrägstrich.

- 5. Die Taste drücken und mit dem Cursor auf den Wert lx gehen; lx ist die Länge der Maßlinie.
- 6. Länge der Maßlinie eingeben.

DIR:TERM=2 1x=100.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

7. Die Taste drücken und mit dem Cursor auf den Wert DIM gehen.DIM ist die Maßzahl, die auf der Linie eingetragen werde


**DIM** ist die Maßzahl, die auf der Linie eingetragen werden soll.

**8.** Die Zeichen oder Zahlen eintippen, die über der Maßlinie stehen sollen.

DIR:100.0 DDH= 3.5 A= 90 W=100

- 9. Die Taste Enter drücken und mit dem Zeichenstift auf seine Bezugsposition gehen.
- 10. Die Taste Enter drücken.

DIR: DOH= 3.5 A= 90 W=100



### Zeichnen in einem Textblockfeld

Der Text kann entsprechend einer der folgenden vier Optionen eingegeben werden:

Automatischer Zeichenabstand

BLOCK=1 ACS 1011H= 3.5 A= 90 W=100

Zentriert

BLOCK=2 CNT MMH= 3.5 A= 90 W=100

Rechtsbündig

BLOCK=3 RIG MMH= 3.5 A= 90 W=100

Automatischer Zeilenvorschub

BLOCK=4 ALF ∭∰H= 3.5 A= 90 W=100

### **Automatischer Zeichenabstand**

In der Einstellung Automatischer Zeichenabstand ordnet der Scriber die Zeichen in gleichmäßigem Abstand innerhalb des vorgeschriebenen Beschriftungsbereichs an.

- 1. Die Taste Shift drücken und halten, dann die Taste Block funct drücken.
- 2. Für den automatischen Zeichenabstand drücken und die Taste Enter drücken.

BLOCK=1 ACS DNH= 3.5 A= 90 W=100

Sie können auch durch Betätigen der Taste oder , bis 1 erscheint, den automatischen Zeichenabstand wählen.


3. Die Tasten Enter oder Block Funct drücken, dann die Taste Block betätigen.


DIR:1x= **0.**0 ACS= DdH= 3.5 A= 90 W=100  Die gewünschte Länge des Textblocks eingeben und die Taste Enter drücken.

DIR:1x=100.0 ACS= DDH= 3.5 A= 90 W=100

 Die gewünschten Zeichen für den Textblock eingeben und die Taste Enter drücken. DIR∶ABC ██H= 3.5 A= 90 W=100

6. Die Taste Enter drücken.





Beispiel für den automatischen Zeichenabstand in einem Textblock

### Zentrierter oder rechtsbündiger Text

Beim Einstellen der Funktion »Zentrierter Text« wird der Text gleichmäßig auf die linke und rechte Seite der Schreibbereichsmitte verteilt. Bei der Einstellung »Rechtsbündiger Text« wird der Text an der rechten Kante des Schreibbereichs ausgerichtet.

Die Taste | Shift drücken und halten, dann die Taste Block Funct drücken. Für zentrierten Text 2 drücken, für rechtsbündigen BLOCK=2 CNT ₩H= 3.5 A= 90 W=100 drücken. Zentrierter Text oder rechtsbündiger Text kann durch Drücken der Tasten oder bis 2 oder 3 erscheint, gewählt werden. Die Tasten | Enter oder drücken, dann die Taste DIR: CNT= □□H= 3.5 A= 90 W=100 Block betätigen. Die gewünschten Zeichen eingeben, dann die Taste DIR: CNT=CENTER □UH= 3.5 A= 90 W=100 drücken. Die Taste Enter drücken. DIR: **Ш**H= 3.5 A= 90 W=100 STANDARD CENTER RIGHT

Ausführungsbeispiel für Standardtextausrichtung, zentrierten Text und rechtsbündigen Text

Bei der Einstellung Text mit automatischem Zeilenvorschub, druckt der ET505 die gewünschten Zeichen bis zur rechten Randeinstellung aus. Der Zeichenstift geht dann in die nächste Zeile und setzt den Text fort.

Der Zeichenstift bewegt sich auf die nächste Zeile und verwendet eine Leerzeile im Text als Begrenzungszeichen.

- 1. Die Taste Shift drücken und halten, dann die Taste Block Funct betätigen.
- 2. Für den automatischen Zeilenvorschub die Taste drücken und die Taste Enter drücken.

BLOCK=4 ALF BBH= 3.5 A= 90 W=100

Der automatische Zeilenvorschub kann auch durch
Drücken der Tasten oder , bis 4 erscheint,
ausgewählt werden.

3. Die Tasten Enter oder Block Funct drücken, dann die Taste Block Funct betätigen.

DIR:1x∙ 0.0 ALF= BBH= 3.5 A= 90 W=100

4. Die gewünschte Länge für den Textblock eingeben, dann die Taste Enter drücken.

DIR:1x=100.0 ALF= DOH= 3.5 A= 90 W=100

**5.** Die gewünschten Zeichen für den Textblock eingeben, als Textbegrenzungszeichen die Taste Space drücken, dann die Taste Enter drücken.

DIR:ecial\_occasions DDH= 3.5 A= 90 W=100

6. Die Taste Enter drücken.

Things\_like\_this\_ occur\_only\_on\_ special\_occasions DIR: DEH= 3.5 A= 90 W=100

### KAPITEL 7: VERWENDUNG DER ZUSATZKARTEN

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Zusatzkarten behandelt. Für den MUTOH ET505 stehen drei Arten von Zusatzkarten zur Verfügung:

Speicherkarte Jede Speicherkarte kann bis zu 7000 Informationszeichen

speichern.

• Schriftartkarte Eine Schriftartkarte ist ein Schriftartmodul, das nicht in dem

ET505 eingebaut ist.

Symbolkarte
 Mit den Symbolkarten können Anwendungssymbole gezeichnet

werden (wie z. b. schematische Symbole) und andere

kundenspezifische Muster.

## Handhabung und Behandlung der Zusatzkarten

Zusatzkarten sind Präzisionsinstrumente und können leicht beschädigt werden. Daher bitte die folgenden Hinweise beachten:



Die Zusatzkarten nicht fallenlassen oder knicken




Die Zusatzkarten dürfen nicht naß werden



Zusatzkarten nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen



Verschluß einer Zusatzkarte nicht öffnen. Stifte im Verschluß nicht berühren



Bei Nichtgebrauch die Karte in ihre jeweilige Hülle zurücklegen.



Beim Einschieben und Herausnehmen der Karte mit Sorgfalt vorgehen. Grobe Behandlung kann Datenverlust bedeuten

#### Einführen und Herausnehmen einer Zusatzkarte

Zum Einführen und Herausnehmen der Zusatzkarten wie folgt vorgehen:

1. Vor Einführen der Karte den Netzschalter auf OFF stellen.


#### **ACHTUNG!**

Vor Einschieben oder Herausnehmen einer Zusatzkarte auf jeden Fall den Netzschalter auf OFF stellen. Wird eine Karte eingeschoben oder herausgenommen, wenn der Netzschalter auf ON steht, werden Daten gelöscht, was zu Funktionsstörungen des Scribers führen kann.

Karte vorsichtig in den Einschub auf der rechten Seite des ET505 einschieben.



Zum Herausnehmen einer Zusatzkarte den Netzschalter auf OFF stellen. Dann die Karte langsam aus dem Karteneinschub herausnehmen.



Herausnehmen einer Zusatzkarte

#### **ACHTUNG!**

Eine Zusatzkarte nie herausnehmen, während Daten registriert oder von der Karte abgerufen werden.

### Initialisierung einer Speicherkarte

Die Speicherkarte muß vor der Erstbenutzung initialisiert werden. Hierbei wie folgt vorgehen:

- 1. Eine nicht initialisierte Speicherkarte einschieben, dann den Netzstrom einschalten.
- 2. Die Taste Monitor drücken, dann die Taste ↓ zum Speichereingabemodus betätigen.

000: DDH= 3.5 A= 90 W=100

- 3. Die Tasten Shift und Monitor drücken, um den Kopiermodus aufzurufen. Die Anzeige sieht dann wie auf der rechten Seite abgebildet aus; sie zeigt an, daß die externe Speicherkarte zu initialisieren ist.

  Die Taste Enter drücken.
- COPY=1 OUT(Initial) MMH= 3.5 A= 90 W=100

4. Zur Initialisierung der Speicherkarte die Taste erneut drücken. Bei Beendigung der Initialisierung geht die Steuerung auf den Speichereingabemodus zurück.

Initial(Press Enter) □□H= 3.5 A= 90 W=100

#### Anmerkung:

Wenn eine initialisierte Speicherkarte geladen und die Taste

betätigt wurde, wird der Modus in Kleinbuchstaben

angezeigt (siehe rechts), und die externe Speicherkarte ist betriebsbereit.

#### 000: **111**

#### **ACHTUNG!**

Eine Speicherkarte, auf der bereits Daten gespeichert sind, darf nicht initialisiert werden. Der Initialisierungsprozeß löscht sämtliche Daten auf der Karte.

### Die Speicherkartenbatterie

Jede Speicherkarte wird mit einer Lithiumbatterie geliefert. Diese Batterie verhindert den Verlust gespeicherter Daten beim Ausschalten des Netzstroms oder bei Herausnahme der Speicherkarte aus dem Scriber.

#### Anmerkung:

Ohne Batterie können Speicherkarten nicht verwendet werden.


Wenn die rechts abgebildete Anzeige erscheint, während eine Speicherkarte gelesen wird, die alte Batterie gegen eine neue austauschen.

Eine neue Batterie reicht etwa für ein Jahr. Danach sind alte Batterien gegen neue auszutauschen.

Vor erstmaliger Verwendung einer Speicherkarte eine Batterie wie folgt einbauen:


MEM-CARD BATTERY LOW DOMES 3.5 A= 90 W=100

- **1.** Batteriehalterung (mit der Markierung BATTERY) an einer Kante der Speicherkarte aufsuchen.
- 2. Mit dem Fingernagel in die Rille drücken und die Batteriehalterung aus der Speicherkarte herausnehmen.




Herausnahme der Batteriehalterung

**3.** Eine Lithiumbatterie wie folgt in den Batteriehalter einsetzen. Der Pluspol (+) der Batterie muß nach oben zeigen.



Einsetzen der Batterie

**4.** Die Batteriehalterung wieder in die Speicherkarte einschieben. Die Batteriehalterung muß einrasten.



Einbau der Batteriehalterung

(4a) Einbau der Batteriehalterung

Nach einem Jahr sind alle Speicherkartenbatterien wie folgt auszutauschen:

#### **ACHTUNG!**

Wenn Sie die Batterie aus einer Speicherkarte entfernen, gehen sämtliche gespeicherten Daten verloren. Daher muß die Speicherkarte in den ET505 eingeschoben und der Netzstrom eingeschaltet werden. Jetzt kann die alte Batterie ohne Datenverlust herausgenommen werden.

- 1. Speicherkarte in den Karteneinschub an dem ET505 einschieben.
- 2. Netzschalter auf ON stellen. Jetzt erhält die Speicherkarte Strom, während die Batterie ausgetauscht wird.
- **3.** Die Batteriehalterung herausnehmen. Die Batterie austauschen und die Batteriehalterung wieder einsetzen.


### Schreibschutz für eine Speicherkarte

Jede Speicherkarte hat einen Schreibschutzschalter. Durch den Schreibschutz wird verhindert, daß Daten in die Speicherkare eingegeben oder von der Speicherkarte gelöscht werden. Um den Schreibschutz einer Speicherkarte aktiv zu machen, den Schalter in Pfeilrichtung schieben.



Schreibschutzschalter

Symbole.



#### Symbolbeispiel

Bei Verwendung einer Symbolkarte wie folgt vorgehen:

- 1. Symbolkarte in den IC-Karteneinschub einführen.
- 2. Netzschalter auf ON stellen. Taste Symbol drücken.
  Unten links auf der Anzeige erscheint S1.
- **3.** Gewünschte Höhe der zu zeichnenden Symbole einstellen. Siehe »Einstellung der Zeichenhöhe« (Kapitel 3). Die Symbole können bis zu 55 mm hoch sein.
- **4.** Den dreistelligen Symbolcode des entsprechenden Symbols eingeben.
- 5. Die Taste Enter drücken und Zeichenstift in seine Bezugsposition bringen.
- 6. Die Taste Enter zum Zeichnen des Symbols drücken.

Nach abgeschlossener Zeichnung verbleibt die Symbolnummer auf der Anzeige. Durch wiederholtes Drücken der Taste Enter kann das Symbol beliebig oft gezeichnet werden.

DIR:NO=123 MMH= 3.5 A= 90 W=100

DIR:NO=123 ∭MH= 3.5 A= 90 W=100

### Zeichnen von vorher fixierten Symbolkombinationen

Symbolkombinationen können vor dem Zeichnen mit Hilfe des Monitors festgelegt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Symbolkarte in den IC-Karteneinschub einführen.

2. Netzstrom einschalten. Die Taste Monitor drücken, dann Taste → drücken.

Die Taste Symbol betätigen.
 Unten links auf der Anzeige erscheint S1.

**4.** Den dreistelligen Code des gewünschten Symbols eingeben.

5. Die Taste Enter drücken.

Der vorher eingegebene dreistellige Code wird kontinuierlich angezeigt.

Die Taste Enter drücken.

Der gleiche Code wird wiederholt eingegeben. Zur Erzeugung verschiedener Symbole gewünschten Symbolcode eingeben.

- 6. Die Taste Symbol zum Löschen der vorherigen Einstellungen drücken.
- 7. Die Taste Enler drücken und Zeichenstift auf Bezugsposition bringen.
- 8. Die Taste Enter drücken, das Smbol wird gezeichnet.

MON: 0 00H= 3.5 A= 90 W=100

MON:[123 ∭H= 3.5 A= 90 W=100

MON:[123][123 □□H= 3.5 A= 90 W=100

MON:[123][123][124] MUH= 3.5 A= 90 W=100

MON:[123][123][124] MNH= 3.5 A= 90 W=100

## **KAPITEL 8: PROBLEME**

Bei Problemen mit der Bedienung des Scribers ET505 zur Identifizierung und Lösung des Problems nach folgender Tabelle vorgehen. Sollte der ET505 danach noch nicht funktionieren, den MUTOH-Kundendienst konsultieren.

Problem:	Durchzuführende Prüfungen:
ET505 funktioniert überhaugt nicht.	Überprüfen, ob Netzstrom eingeschaltet ist.
	Überprüfen, ob der Wechselstromadapter an das Gerät angeschlossen und in eine funktionierende Steckdose eingestöpselt ist.
Der ET505 kann eingeschaltet werden, funktioniert jedoch nicht.	Überprüfen, ob der Zeichenstift im Stifthalter richtig eingebaut ist. Siehe »Einbau eines Zeichenstiftes« (Kapitel 4).
	Überprüfen, ob der Stift noch Tinte hat. Wenn die Stiftspitze ausgetrocknet ist, den Tintenfluß mit ein paar Strichen auf Papier wieder in Gang bringen.
	Bei Beschädigung Zeichenstift austauschen.
Schlechte Zeichenqualität	Überprüfen, ob Zeichenstift gut funktioniert.
	Gegebenenfalls austauschen.
	Bei angehobenem Stifthalter überprüfen, ob zwischen Stiftspitze und Zeichnungsoberfläche genügend Platz ist. Siehe »Einbau eines Zeichenstiftes« (Kapitel 4).

# **KAPITEL 9: TECHNISCHE DATEN**

Scriber	Abmessungen:	Länge: 383 mm Breite: 143 mm Höhe: 46 mm	
	Gewicht:	1,4 kg	
Wechselstromadapter	Abmessungen:	Länge: 57 mm Breite: 78 mm Höhe: 42 mm	
Elektrische Daten	Eingangsspannung: 200 bis 260 V Wechsels 50 bis 60 Hz		
* /	Ausgangsspannung:	10 V Gleichstrom	
	Leistungsverbrauch:	23 W	
Technische Daten	Beschriftungsbereich:	250 x 55 mm	
zum Schreiben/Zeichnen	Auflösung:	0,0125 mm	
	Zeichenhöhe:	1 bis 30 mm	
-	Symbolhöhe:	1 bis 30 mm	
	Anwendungssymbolhöhe:	1 bis 55 mm	
	Geschwindigkeit:	20, 30 und 40 mm/s	